



33 281 20E EUROSMART KØKKENARMATUR




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: chrome
- lav tud
- Ethulsmontage
- Slidestærk overfalde
- GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
- GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
- justerbar volumenbegrænser
- integreret temperaturbegrænser
- svingbar tud
- Svingfelt 140°
- isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
- Fleksible tilslutningsslang 3/8"
- system til hurtig montage



33 281 20E EUROSMART KØKKENARMATUR



33 281 20E EUROSMART KØKKENARMATUR



RESERVEDELE , oktober 2017 – now

- 1: Greb (Bestillingsnummer 46897000)
 - 2: Kappe (Bestillingsnummer 46492000)
 - 3: Skruering (Bestillingsnummer 46815000)
 - 4: Patron (Bestillingsnummer 46374000)
 - 5: Perlator (Bestillingsnummer 48377000)
 - 6: Monteringsæt til Zedra / Minta (Bestillingsnummer 46249000)
 - 7: Montagenøgle til håndvask-, bidet - og batterier (Bestillingsnummer 19017000)*
 - 8: Topnøgle (Bestillingsnummer 19332000)*
- * Valgfrit tilbehør