

Pure Freude  
an Wasser



## 18 222 001 EUROSTYLE HÅNDDISPLAY



### PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: chrome
- kommer med
- Eurostyle 1-grebsbatteri køkkenbatteri(33 975 001/32 231 001)