



31 557 002 EUROSMART KØKKENARMATUR




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: chrome
- med integreret afspærring
- højt udløb
- Ethulsmontage
- Slidestærk overfalde
- GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart 35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
- mousseur
- justerbar volumenbegrænser
- med svingtud
- svingfelt 0° / 150° / 360°
- Fleksible tilslutningsslange 3/8"
- system til hurtig montage



31 557 002 **EUROSMART KØKKENARMATUR**



31 557 002 EUROSMART KØKKENARMATUR



RESERVEDELE , maj 2020 – now

- 1: Greb (Bestillingsnummer 46902000)
 - 2: Kappe (Bestillingsnummer 46492000)
 - 3: Skrue kobling (Bestillingsnummer 46460000)
 - 4: Patron (Bestillingsnummer 46863000)
 - 5: Perlator (Bestillingsnummer 13928000)
 - 6: O-ring Ø 13,5 x Ø 2,75 til svingtud (Bestillingsnummer 0128500M)
 - 7: Låsering (Bestillingsnummer 4826600M)
 - 8: Keramisk Overdel 1/2 90 Gr. (Bestillingsnummer 46318000)
 - 9: Afspærregreb (Bestillingsnummer 46767000)
 - 9.1: Fikseringsindsats (Bestillingsnummer 0538600M)
 - 10: Monteringsæt til Zedra / Minta (Bestillingsnummer 46249000)
 - 11: Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade (Bestillingsnummer 05334000)
 - 12: Montagenøgle til håndvask-, bidet - og batterier (Bestillingsnummer 19017000)*
 - 13: Topnøgle (Bestillingsnummer 19332000)*
- * Valgfrit tilbehør