



33 202 002 EUROSMART KØKKENARMATUR




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: chrome
- højt udløb
- Ethulsmontage
- Slidestærk overfalde
- GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
- integreret temperaturbegrænser
- mousseur
- justerbar volumenbegrænser
- med svingtud
- svingfelt 0° / 150° / 360°
- Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
- system til hurtig montage
- min. tryk 1,0 bar



33 202 002 EUROSMART KØKKENARMATUR



33 202 002 EUROSMART KØKKENARMATUR



RESERVEDELE , september 2019 – now

- 1: Greb (Bestillingsnummer 46897000)
- 2: Kappe (Bestillingsnummer 46492000)
- 3: Skruering (Bestillingsnummer 46815000)
- 4: Patron (Bestillingsnummer 46374000)
- 5: Udløb (Bestillingsnummer 13372000)
- 5.1: O-ring Ø 13,5 x Ø 2,75 til svingtud (Bestillingsnummer 0128500M)
- 5.2: Låsering (Bestillingsnummer 4826600M)
- 5.3: Perlator (Bestillingsnummer 06574000)
- 6: Monteringsæt til Zedra / Minta (Bestillingsnummer 46249000)
- 7: Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade (Bestillingsnummer 05334000)
- 8: Topnøgle (Bestillingsnummer 19332000)*
- 9: Montagenøgle til håndvask-, bidet - og batterier (Bestillingsnummer 19017000)*

* Valgfrit tilbehør